



Manutenção

troca de lâmpada

Para trocar a lâmpada, certifique-se de que não há corrente elétrica na luminária. Retire o corpo da peça, desaparafusando-o e faça a troca.

limpeza

Para fazer a limpeza da luminária, utilize um pano seco.

Atenção

-Conferir a medida entre furos antes de furar.