
Dimensões:


3004 - C142 x L45 x A170 mm

3007 - C160 x L55 x A180 mm 3009 - C80 x L48 x A165 mm Nicho:


C145 x A173 x P60 mm (mín.) C163 x A183 x P60 mm (mín.) C83 x A168 x P60 mm (mín.)




1 - Preste atenção nas medidas necessárias para a instalação da peça;




2 - Prenda o **suporte de fixação** compatível com a altura do gesso;



3 - Faça as instalações elétricas necessárias;



4 - Faça o corte no tamanho indicado e encaixe a peça na parede. Para fixar a peça, aparafuse-a usando as garras laterais;



4 - Emasse a parede em volta da peça para dar início ao acabamento. Depois de seca, pinte a parede.

# Manutenção

## Troca de lâmpada

Para trocar a lâmpada, certifique-se de que não há corrente elétrica na luminária.

### Limpeza

Para fazer a limpeza da luminária, utilize um pano seco.

# Observação

## Profundidade do corte

A profundidade do corte indicada neste manual é baseada no mesmo junto à peça. Pode ocorrer do espaço necessário ser menor, portanto, cheque o tamanho do driver que acompanha a peça e se necessário, diminua a distância interna, deixando sempre no mínimo 10-20mm a mais do tamanho da peça.