





Passo 1: Faça dois furos utilizando a base como referência.
O furo central é para passagem de fios;
(Distância padrão de 82mm entre os furos)




Passo 2: Pegue a base e fixe-a na parede com os parafusos;
Rosqueie a Lâmpada.



Passo 3: Uma vez que a base esteja fixada na parede, encaixe o corpo da peça;



Passo 4: Una as duas partes aparafusando-as nas laterais da peça;



local para aparafusar as duas partes.



Peça instalada e acesa.

Manutenção

troca de lâmpada

Para trocar a lâmpada, certifique-se de que não há corrente elétrica na luminária.
Retire o corpo da peça, desaparafusando-o e faça a troca.

limpeza

Para fazer a limpeza da luminária, utilize um pano seco.